

RIKA®

Le poêle autrichien

WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA®

Le poêle autrichien

WWW.RIKA-POELE.FR

ENTRETIEN DES 700KG POÊLE INDUO II

RIKA®

Le poêle autrichien

RIKA®

Le poêle autrichien



WWW.RIKA-POELE.FR

WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA®

Le poêle autrichien

WWW.RIKA-POELE.FR


RIKA®

Le poêle autrichien

WWW.RIKA-POELE.FR



Il faut dévisser la tôle qui est derrière le poêle pour avoir accès aux chicanes



Puis passer le goupillon dans les deux chicanes pour les nettoyer



Passer le pinceau pour enlever toute la suie et aspirer



Pour nettoyer la grille basculante du mieux possible à cause de l'accès difficile, s'aider avec le pinceau, gratter avec un tournevis par exemple



Souvent les embouts des aspirateurs ne passe pas, il faut s'aider d'un tuyau d'arrosage pour bien s'aspirer la grille basculante



Voici la grille basculante



Vous devez enlever le cendrier pour avoir accès aux trappes pour aspirer la cendre que vous avez enlever quand vous avez passer le goupillon dans les chicanes



Par ici vous pouvez aussi nettoyer la grille basculante avec avec petit tournevis pour déboucher les trous de la grille basculante

**UNE FOIS TOUTES CES ÉTAPES
EFFECTUÉES, IL FAUT FAIRE LE RESET**

1. Aller dans les réglages

**2. Descendre 3 fois avec la petite
flèche en bas à droite**

3. Appuyer sur RESET

**4. Appuyer sur consommation avant
entretien**

**5. Valider en appuyant sur la petite
flèche en bas à droite.**